

Møddingsplads til dybstrøelse/fast gødning

Når fast gødning/dybstrøelse opbevares på en fast plads, skal belægningen være tæt, så der ikke kan ske nedslivning fx via revet beton. Se billede for tæt og utæt belægning.

Sideafgræsningerne skal tilsvarende være tætte, så fugt ikke trænger igennem.

Når gødning udlægges på møddingspladsen, skal det sikres, at der ikke er gødningsrester i en 2 meter randbelægning.

Det skal sikres, at afløb på pladsen ikke tilstoppes, så møddingssaft og regnvand ikke kan bortledes.

Møddinger med dybstrøelse og fast gødning skal altid overdækkes straks efter udlægning af gødning, medmindre der er tale om et gødningssystem baseret på fast staldgødning og ajle, hvor der udlægges fast gødning med en transportør, så stakken er kegleformet.



Billede af tæt betonbund uden revner.



Billede af revnet og ikke tæt beton.

Fokuspunkter

- En gang om året, når pladsen er tom, gennemgås den for utætheder i bunden og siderne. Hvis der er utætheder, udbedres de.
- Kontroller løbende, at der ikke ligger gødningsrester på randbelægningen.
- Kontroller løbende, at afløb ikke er tilstoppet.
- Kontroller løbende, at der er tætsluttende overdækning over hele møddingsstakken. Hvis ikke, skal overdækningen forbedres.