

Vaskeplads

Vask af maskiner og sprøjte kan foregå på støbt plads med opsamling af vaskevand. Vaskeplads kan også anvendes ved påfyldning af midler eller vand på sprøjten.

Det er vigtigt, at pladsen er placeret og indrettet efter gældende regler.



Billede af vaskeplads med aquadræn.

Fokuspunkter

- Løbende visuel kontrol med, om vaskepladsen er tæt.
- Løbende kontrol af kapacitet i opsamlingsbeholder.
- Husk at tømme maskinen på marken før vask.
- Tjek løbende om afløbsristene er frie, så vaskevandet kan ledes bort via afløbsristene.