

Gyllealarm/ trykfaldsalarm

For de gylletanke, der har krav om alarm, bør der regelmæssigt ske en kontrol af, om alarmerne fungerer.

Vær særlig opmærksom på, at trykmålerne kan tage skade ved omrøring. Trykmålerne kan evt. tages op, når der omrøres.

Fx er der krav om gyllealarm hvis en gylletank er placeret mindre end 100 m fra åbne vandløb eller søer over 100 m².

Links til MST-vejledning:

- [Gyllealarmer, beholderbarrierer](#)

Branchevejledning:

- [Sikkerhed ved arbejde med gylle](#)



Billede af gyllealarm.

Fokuspunkter

- Trykmålerne hæves op, før omrøring påbegyndes.
- Efter omrøring og udkørsel af gylle – tjek at trykmåler ikke har taget skade og sidder i korrekt dybde.
- Kontrol af alarmsystem, fx træk trykmålerne op ca. ½ meter over gylleoverfladen og vent et par minutter. Herefter skal der komme en alarm.
- Rens sensoren.